


MANUAL DE INSTRUCCIONES

SILLÓN RECLINABLE

MODELO No.:
DA3138

CODIGO UPC:
0-65857-16790-0



NOTA:

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES
CONTIENE INFORMACIÓN DE
SEGURIDAD **IMPORTANTE**.
POR FAVOR LÉALO Y
CONSERVÉLO PARA
REFERENCIA FUTURA.

Numero de lote:
(TOMADO DEL CARTON)

Fecha de compra:

____ / ____ / ____

NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA.
Si falta una pieza o está dañada, contacte nuestro
departamento de servicio a la clientela.
Reemplazaremos la pieza SIN cargo.

DOREL®
— *Living* —



Tel #: 1-800-295-1980
Correo elec: das@dorel.com
Fax #: 514-353-7819

SERVICIO A LA CLIENTELA

Si faltan piezas o si tiene alguna pregunta sobre este producto, ¡comuníquese con nuestro representante de servicio!



LLAME AL 1-800-295-1980

También puede pedir piezas escribiendo a la siguiente dirección. Por favor incluya el número de modelo, color y una descripción detallada de la pieza.

Departamento de Servicio a la Clientela No. 413

12345 Albert-Hudon Boulevard, Suite 100

Montreal, Quebec

Canada H1G 3L1

Correo Electrónico: das@dorel.com



ADVERTENCIA

NO deje a los niños sin vigilancia sobre o cerca de esta sillón reclinable.

NO use su sillón reclinable como apoyo para subirse.

NO se siente en el borde del asiento, en los brazos o en el respaldo, ya que podría hacer bascular la sillón reclinable.

NOTAS

- * Asegúrese de tener todas las piezas y componentes antes de comenzar a armarla.
- * Ármela sobre superficies blandas para evitar dañar el pulido del producto.
- * Lea bien todas las instrucciones antes de armarla.
- * No utilice la unidad si se daña o está rota.
- * PRECAUCIÓN: Debe ser armada por un adulto.
- * Pueden necesitarse dos personas para armarla.
- * Tiempo estimado para armarla: 5 minutos

CUIDADO Y LIMPIEZA

Quítele el polvo regularmente con un paño limpio y seco para evitar que haya acumulación. De vez en cuando se puede usar un paño húmedo para limpiar la superficie. Sáquele brillo. Para mantener el cuero suave y blando, aplíquelo un producto especial para tratar cueros. Evite el contacto con aceite, lustradores de muebles y barniz.

MANTENIMIENTO

Verifique las tuercas y tornillos periódicamente y ajústelos si es necesario.

GARANTÍA LIMITADA

Dorel Asia garantiza que el producto está libre de defectos de material y mano de obra y se compromete a remediar cualquier defecto de este tipo. Esta garantía cubre 1 año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía es válida solamente con presentación de una prueba de compra. Esto se limita a la reparación o reemplazo de componentes defectuosos del mueble y no se incluye ningún trabajo de ensamblaje. Esta garantía no se aplica a ningún producto que haya sido mal armado, sujeto a mal uso o abuso, o que haya sido alterado o reparado de cualquier manera. Cualquier uso, rotura o pérdida de color de la tela no están incluidos en esta garantía. Esta garantía le da las derechos legales específicas y usted puede también tener otras derechos que varíen de estado al estado.




ADVERTENCIA: Si este producto resultara dañado y/o algunos componentes estuvieran rotos o dañados, NO LO USE.

SILLÓN RECLINABLE

DA3138


LISTA DE PIEZAS

A



MARCO POSTERIOR
1 PIEZA

B



MARCO DEL ASIENTO
1 PIEZA

SILLÓN RECLINABLE


DA3138

ETAPA 1:

Fije marco posterior (A) a el marco del asiento (B) por deslizando los soportes en el marco posterior (A) adentro las soportes en el marco de asiento (B).


Coloque la tapa en la posición usando las tiras de Velcro una vez que el marco del asiento ha sido cerrado con llave en el lugar.

NOTA: Ambos lados deben ser introducidos al mismo tiempo. Si la parte trasera se baja el equilibrio y se inserta un solo lado, es necesario iniciar sesión tirará la parte de atrás y reiniciar. Este paso es mejor realizado con 2 personas.




SILLÓN RECLINABLE

DA3138

 **PRECAUCIÓN:** Esta unidad está diseñada para ser utilizada únicamente con los productos y/o pesos máximos indicados. Su uso con otros productos y/o productos más pesados que los pesos máximos indicados puede provocar inestabilidad o causar lesiones.

Quítele el polvo regularmente con un paño limpio y seco para evitar que haya acumulación. De vez en cuando se puede usar un paño húmedo para limpiar la superficie. Sáquele brillo. Para mantener el cuero suave y blando, aplíquele un producto especial para tratar cueros. Evite el contacto con aceite, lustradores de muebles y barniz.



¡Listo! Acaba de armar su sillón reclinable.

NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA.

Si falta una pieza o está dañada, contacte nuestro departamento de servicio a la clientela. Reemplazaremos la pieza SIN cargo.



Tel #: 1-800-295-1980
Correo elec: das@dorel.com
Fax #: 514-353-7819

Servicio al Cliente

POR FAVOR, NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA

POR FAVOR, CONTACTE LOS REPRESENTANTES DEL SERVICIO A LA CLIENTELA A LOS SIGUIENTES NÚMEROS SI FALTAN Y TORNILLOS

Número de teléfono del Servicio al Cliente 1-800-295-1980	Cor Elect: das@dorel.com
Número de fax del Servicio al Cliente 514-353-7819	

Fecha de pedido:

Nombre:

Dirección de envío:

Calle y número:

Ciudad y provincia:

Código Postal:

Teléfono para llamar de día:
(incluyendo código regional)

Fecha y lugar de compra:

Descripción de tornillo(s) y cantidad: (Por favor, asegúrese de incluir número de modelo o número SKN)